

Handleiding Alvar elektrisch verstelbare zit/sta tafels Programmering LINAK hoogte-instelling



1 Selectie van gebruiker 1 of 2

Twee personen kunnen afzonderlijk 2 memory posities opslaan.
Selectie van gebruiker (=User) ...

1.1 Druk  en laat los

1.2 Druk binnen 2 seconden  of  en laat los


2 Programmeer gewenste zit- en stahoogte

2.1 Gebruik  of  om de gewenste zithoogte te selecteren



2.2 Druk  en laat los (de S van Save)

2.3 Druk binnen 2 seconden op  en laat los

2.4 Gebruik  of  om de gewenste stahoogte te selecteren

2.5 Druk  en laat los

2.6 Druk binnen 2 seconden op  en laat los

Door op  of  te drukken en vast te houden brengt de tafel op de voorgeprogrammeerde hoogtepositie.

U kunt altijd de knoppen  of  gebruiken om de tafel op andere hoogtes in te stellen.

3 Resetten van de Alvar tafel

1. Druk tegelijkertijd op de up- en downknop en houdt dit minimaal 20 sek vast.
2. Breng de tafel vervolgens naar de onderste stand
3. Druk nogmaals op de downknop en houdt dit 2 sek vast.
4. De tafel is nu gereset.